1301

AM-TCLT Teclado/Leitor para AM-CDA200

O leitor tem integração com o AM-CDA200 e controla a saída de pessoas através de cartão de proximidade ou senha cadastrada.


RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO

- Não é permitido utilizar a tubulação da rede elétrica para passagem dos fios que interligam o sistema:
- Não instale o produto em locais sujeitos a extremos de calor ou umidade:
- > Evite lugares de muita poeira ou sujeitos à corrosão;
- » Não instale o produto próximo de equipamentos eletrônicos que possam causar interferência;

ATENÇÃO: DANOS CAUSADOS POR ERROS DE INSTALAÇÃO OU USO INADEQUADO, NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA, VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO.

INSTALAÇÃO: Utilize fios 22 AWG e siga etapas abaixo, vide figura e tabela 1:

- a) Com a fonte do AM-CDA200 desligada da rede elétrica, execute toda a instalação, e somente após verificar se a instalação está correta, ligue a rede elétrica na fonte;
- **b)** Passe os fios de ligação do local pelo rasgo do suporte de fixação;
- c) Usar os parafusos fornecidos para fixar o suporte na caixa padrão 4X2:
- d) Colocar a borracha vedante no contorno da frente, vide figura ao lado.
- e) Fazer a ligação dos fios do local com os conectores que acompanham o produto, veja abaixo:
- e.1) CN1 fonte Vide figura 1;
- e.2) CN2 comunicação com controle de acesso:
- e.3) CN3 instalação do sistema ANTI-TAMPER.
- e.4) Antes de passar para a próxima etapa, verifique se a ligação dos fios do local com os conectores estão corretos;
- f) Conectar no Leitor os cabos ligados conforme item e;
- g) Encaixar e fixar o Leitor no suporte de fixação através do parafuso na parte inferior do Leitor, use a chave Allen fornecida.
- h) Ligar a rede elétrica na fonte do AM-CDA200.



Conector CN2		
Pino	Cor Fio	Descrição
1	Azul	Comunicação
2	Verde	Comunicação
2 3 4 5	Laranja	
4		Não conectar
5	Rosa	Entrada Bip
6	Marrom	LED Verde
7	Amarelo	Led Vermelho

Programação:

Definir CDA 200 existente como entrada e o leitor como saída:

Entrar em modo de programação, digitar * senha de programação # 1bip. Digitar 20 *192 #

Tabela 1

Amelco S.A. Indústria Eletrônica

Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970 - PABX (11) 4785-1466 - FAX (11) 4781-1515 e-mail: sct@amelco.com.br Internet: http://www.amelco.com.br

Os produtos da AMELCO são objeto de tutela do direito de propriedade industrial. A cópia total ou parcial dos circuitos e técnicas é sujeita às penalidades previstas pela lei

A Amelco reserva-se ao direito de realizar alteracões de ordem estética ou técnica em seus produtos, assim como neste manual sem prévio aviso.



AM-TCLT Teclado/Leitor para AM-CDA200

O leitor tem integração com o AM-CDA200 e controla a saída de pessoas através de cartão de proximidade ou senha cadastrada.


RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO

- Não é permitido utilizar a tubulação da rede elétrica para passagem dos fios que interligam o sistema;
- Não instale o produto em locais sujeitos a extremos de calor ou umidade:
- > Evite lugares de muita poeira ou sujeitos à corrosão;
- Não instale o produto próximo de equipamentos eletrônicos que possam causar interferência;

ATENÇÃO: DANOS CAUSADOS POR ERROS DE INSTALAÇÃO OU USO INADEQUADO, NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA, VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO.

INSTALAÇÃO: Utilize fios 22 AWG e siga etapas abaixo, vide figura e tabela 1:

- a) Com a fonte do AM-CDA200 desligada da rede elétrica, execute toda a instalação, e somente após verificar se a instalação está correta, lique a rede elétrica na fonte;
- b) Passe os fios de ligação do local pelo rasgo do suporte de fixação;
- c) Usar os parafusos fornecidos para fixar o suporte na caixa padrão 4X2:
- **d)** Colocar a borracha vedante no contorno da frente, vide figura ao lado.
- e) Fazer a ligação dos fios do local com os conectores que acompanham o produto, veja abaixo:
- e.1) ON1 fonte Vide figura 1;
- e.2) CN2 comunicação com controle de acesso;
- e.3) CN3 instalação do sistema ANTI-TAMPER.
- e.4) Antes de passar para a próxima etapa, verifique se a ligação dos fios do local com os conectores estão corretos;
- f) Conectar no Leitor os cabos ligados conforme item e;
- g) Encaixar e fixar o Leitor no suporte de fixação através do parafuso na parte inferior do Leitor, use a chave Allen fornecida.
- h) Ligar a rede elétrica na fonte do AM-CDA200.



Cor Fio	Descrição
Azul	Comunicação
Verde	Comunicação
Laranja	
	Não conectar
Rosa	Entrada Bip
Marrom	LED Verde
Amarelo	Led Vermelho
	Azul Verde Laranja Rosa Marrom

Programação:

Definir CDA 200 existente como entrada e o leitor como saída:

Entrar em modo de programação, digitar * senha de programação # 1bip. Digitar 20 *192 #

Tabela 1

Amelco S.A. Indústria Eletrônica

Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970 - PABX (11) 4785-1466 - FAX (11) 4781-1515 e-mail: sct@amelco.com.br Internet: http://www.amelco.com.br